

INSTRUÇÕES DE USO DO MONITOR PASSIVO PARA ÓXIDO DE ETILENO SKC 575-005

ATENÇÃO: A Environ Científica não é responsável pelo uso inapropriado do amostrador e eventual perda da amostra ou prejuízo do resultado decorrente deste. Esta orientação é apenas um auxílio mínimo para o usuário.

O usuário deve estar familiarizado com o uso de amostradores para Higiene Ocupacional, acessórios e uso de bombas de amostragem para efetuar a coleta.



- 1) Remover o amostrador da embalagem. Guarde os componentes que acompanham o amostrador no envelope. Guarde o envelope para uso posterior.



- 2) Anote no rótulo no fundo do amostrador, a hora inicial da coleta, data e nome do trabalhador.



- 3) Remova as travas da tampa, a tampa e o anel de borracha e guarde no envelope original do amostrador.



- 4) Coloque o amostrador na lapela do trabalhador assegurando que a face perfurada fique voltada para a frente e nada fique sobre ela.

INSTRUÇÕES DE USO DO MONITOR PASSIVO PARA ÓXIDO DE ETILENO SKC 575-005



- 5) Ao final do período de coleta desejado, remova o amostrador da lapela do trabalhador. Empurre o anel de borracha até encostar na base do amostrador. Coloque a tampa e em seguida a trava assegurando que a tampa fique bem travada.



- 6) Anote a hora final da coleta no rótulo do amostrador. Coloque um número de identificação no campo ID para diferenciar de outros amostradores.



- 7) Recoloque o amostrador e seus componentes no envelope original e num envelope apropriado para remessa. Enviar para a Environ.

EM CASO DE DÚVIDAS LIGUE PARA A ENVIRON, FONE 5511 4125 3044